

Adeo Group s.r.I. Via della Zarga n. 50 - 38015 LAVIS (TN) Tel: +39 0461 248211 - Fax: +39 0461 245038 Mail: <u>info@adeogroup.it</u> – <u>www.adeogroup.it</u>



ADEO CONTROL SGD-C4-1

SERVER GATEWAY DMX

per integrazioni Control4

MANUALE DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO



V3 Firmware version: 1.0.34 Dicembre 2023





Sommario

1.	Release Note
2.	Applicazione
3.	Note Tecniche
4.	Caratteristiche
5.	Normative di riferimento
6.	Connessioni
7.	LED di stato
8.	Pulsante Locale
9.	Web Server (Ethernet)
10.	Menù di configurazione 10
11.	Channells
12.	Bus Configuration
13.	Local inputs configuration
14.	Network
15.	Login settings
16.	Telnet15
17.	ARTNet
18.	Firmware update
19.	Log17
20.	Log configuration





1. Release Note

Dashboard version	Firmware version	TCP/IP stack version		
0.0.81	1.0.34	TCP/IP version 2.1.2		





2. Applicazione

Il nuovo Adeo Server Gateway SGD-C4-1 è un dispositivo multi uscita che opera a livello di rete e permette di veicolare i pacchetti dati verso sistemi di comunicazione al bus di campo DMX512A, in modo da fornire una regolazione evoluta della luce. Una volta assegnato l'indirizzo IP sul Composer Pro, l'SGD-C4-1 attraverso specifici Driver è in grado di gestire il singolo canale o l'RGB via DMX. La comunicazione è bidirezionale, quindi dall'interfaccia di Control4 avremo sempre lo stato delle luci aggiornato.

Il dispositivo SGD-C4-1 incamera in un buffer le informazioni provenienti dai bus configurati in ricezione e le trasmette verso il bus configurato in trasmissione. Nella configurazione di default viene gestito un singolo buffer, corrispondente ad un universo DMX, che viene comandato attraverso l'interfaccia ethernet. Sul bus DMX vengono trasmessi interamente i 512 canali del buffer; secondo un algoritmo che aggiorna più frequentemente i canali che variano più rapidamente. Questa configurazione di default permette di gestire, tramite qualsiasi centrale di controllo che disponga di connessione ethernet, un totale di 512 livelli di intensità di luce e di comandare dispositivi differenti senza bisogno di conoscere in dettaglio il funzionamento dei relativi protocolli.

La tensione di alimentazione è tra 12 e 48V DC.

L'SGD-C4-1 mette a disposizione, mediante la memoria flash integrata, un'interfaccia Web Server su cui è caricata un'applicazione standard che permette di impostare o monitorare i dati in tempo reale da PC, Tablet o Smart Phone. Con l'SGD-C4-1 è possibile effettuare un controllo evoluto della luce a livello di rete, con il vantaggio di comunicare in modo intelligente.





3. Note Tecniche

Installazione:

· L'installazione e la manutenzione deve essere eseguita solamente da personale qualificato nel rispetto delle normative vigenti.

• Il prodotto deve essere installato all'interno di un quadro elettrico protetto da sovratensioni.

 Il prodotto deve essere installato in posizione verticale o orizzontale con il frontalino/etichetta verso l'alto o in verticale; non sono ammesse altre posizioni; non è ammessa la posizione bottom-up (con frontalino/etichetta in basso).

• Mantenere separati i circuiti a 230V (LV) e I circuiti non SELV dai circuiti a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e da tutti i collegamenti di questo prodotto. E' assolutamente vietato collegare, per qualunque motivo, direttamente o indirettamente, la tensione di rete 230V al bus o ad altri parti del circuito.

Alimentazione:

 Per l'alimentazione utilizzare solamente alimentatori di tipo SELV con corrente limitata e protezione da corto circuito e di potenza opportunamente dimensionata. In caso di alimentatori provvisti di morsetti di terra, collegare obbligatoriamente TUTTI i punti di terra di protezione (PE = Protection Earth) ad un impianto di messa a terra eseguito a regola d'arte e certificato.

• I cavi di collegamento tra la sorgente di alimentazione a bassissima tensione ed il prodotto devono essere dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV. Utilizzare cavi in doppio isolamento.

Comandi:

 La lunghezza dei cavi di collegamento tra i comandi locali (Push Button, 0-10V, 1-10V, Potenziometro, o altro) e il prodotto deve essere inferiore a 10m; i cavi devono essere dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV. Utilizzare cavi in doppio isolamento schermati e twistati.

 La lunghezza e la tipologia dei cavi di collegamento al bus deve rispettare quanto definito dalle specifiche dei rispettivi protocolli e dalle normative vigenti; vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV. Utilizzare cavi in doppio isolamento schermati e twistati.

• Tutti i dispositivi ed i segnali di controllo collegati al bus e ai comandi locali (Push Button, 0-10V, 1-10V, Potenziometro, o altro) devono essere di tipo SELV (gli apparecchi collegati devono essere SELV o comunque fornire un segnale SELV).

Inoltre

- Il Gateway può ricevere i comandi via IP (Control4) e dirottarli verso i 512 canali a disposizione
- II Gateway gestisce un unico universo DMX (512 Connections) su due uscite DMX
- Possono essere salvate fino a 8 scenari (Power One + 7)
- I contatti locali possono essere configurati per richiamare scenari o canali singoli

Al momento non supporta la connessione da remoto via OvrC.





4. Caratteristiche

Tensione di alimentazione - Supply Voltage	12 / 24 / 48 Vdc or POE						
Corrente assorbita - Input Current							
		voltage	min	Тур*	max		
		@ 12Vdc	110mA (1,2W)	320mA (3,84W)			
		@ 24Vdc	60mA (1,44W)	160mA (3,84W)	500mA		
		@ 48Vdc	40mA (1,92W)	80mA (3,84W)			
			*ethernet and all	bus at full load			
Temperatura di stoccaggio - Storage temperature	min: -40 max: +60 °C						
Temperatura di esercizio - Working temperature		min: -40 max: +40 °C					
Grado di protezione - Protection Grade	PLASTIC BOX IP10						
Peso - Weigth	ALUMINIUM BOX: 230g - PLASTIC BOX 125g						
Dimensioni Meccaniche - Mechanical dimensions		ALUMINIUM E	30X: 105x70x47 - I	PLASTIC BOX: DIN F	RAIL 4mod.		
ETHERNET	10/100 Mbit baseT FULL DUPLEX AUTO NEGOTIATION			IATION			
DMX	Unico Universo DMX (512 ch) x 2 line DMX optoisolate						
Dimensioni meccaniche	72 x 92 x 62 mm						

5. Normative di riferimento

EN 55015	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
EN 61547	Equipment for general lighting purposes – EMC immunity requirements
EN 61347-1	Lamp control gear – Part 1: General and safety requirements
ANSI E1.11	Entertainment Technology – USITT DMX512-A Asynchronous Serial Digital Data Transmission Standard for Controlling Lighting Equipment and Accessories





6. Connessioni



RST BUTTON

Se il pulsante di reset viene premuto per un tempo inferiore a 2 secondi è possibile riavviare il dispositivo, con l'accensione dei LED di stato a partire dal primo a destra in modo progressivo.

Se il tempo di pressione è superiore a 2 secondi e i LED di stato sono tutti e quattro accesi si ritorna alle impostazioni di fabbrica.

POWER OVER ETHERNET PASSIVO (POE)

Il dispositivo è in grado di funzionare anche mediante alimentazione PoE. L'SGD-C4-1 è un PD passivo (Power Device passivo) viene alimentato senza la negoziazione o processi di comunicazione da uno switch PoE. Per abilitare tale alimentazione è sufficiente spostare il selettore PoE verso l'alto.



NOTA: prima di collegare il dispositivo ad uno switch o iniettore PoE, scollegare eventuali altre fonti di alimentazione dai morsetti DC IN+ e DC IN-.





7. LED di stato

	LED1(left)	LED2	LED3			
FUNZIONE	Ethernet	BUS1(DMX/RTU)	BUS2(DMX/RTU)			
ON	Connesso con	Connesso con	Connesso con			
	comunicazione ethernet	comunicazione	comunicazione			
Lampeggio		Connesso senza	Connesso senza			
	Connessione cavo ethernet	ione cavo ethernet comunicazione (solo				
		RTU)	RTU)			
OFF	Non connesso	Non connesso	Non connesso			

Gli stessi led di stato sono visibili anche in alto a destra dell'interfaccia web, con questo comportamento:

- VERDE acceso fisso: attivo;
- GIALLO LAMPEGGIANTE: senza comunicazione o non abilitato.

• Ethernet • Bus 1: RS485 DMX512 master • Bus 2: RS485 DMX512 master

8. Pulsante Locale

Il dispositivo è dotato di 8 contatti locali configurabili in **Local input configurations** (vedi relativa sezione in questo manuale). Possono essere usati per controllare singoli canali o singole scene precedentemente salvate.





9. Web Server (Ethernet)

username	
username	
password	
password	
LOGIN	



Adeo Control SGD-C4-1 Dashboard
Server Gateway DMX Dashboard version: 0.0.80 Firmware version: 1.0.33 TCP/IP stack version: TCP/IP version 2.1.2
Download docs
Adeo Group S.r.l via della Zarga 50 - 38015 Lavis (TN)
+39 0461 248211 info@adeogroup.it
www.adeogroup.it

- Accedere al proprio browser del sistema operativo (Google Chrome consigliato) e accedere all'indirizzo locale del gateway dopo la connessione del cavo ethernet alla rete locale.
- 2. Inserire le credenziali nei campi username e password relative alle due modalità presenti ADMIN e USER.
 - Con la modalità ADMIN si ha un accesso completo alle impostazioni del sistema e i valori di default sono

username = admin, password = admin.

- Mentre la modalità USER consente di visualizzare unicamente i
 Channels e i valori di default sono username = user, password =user.
- 3. Premere LOGIN.
- 4. Verrà richiesto di cambiare le credenziali al primo accesso.

Dopo il login, la landing page mostra le **Info Dispositivo** (sempre visibili premendo sul logo in alto a sinistra dell'interfaccia).

In questa pagina si possono trovare le seguenti funzioni/sezioni:

- LOGOUT per tornare alla pagina principale di LOGIN premendo in alto a destra.
- Al centro sono visibili in quest'ordine:

_

_

- Dashboard version, versione delle pagine web
- Firmware version, versione del fw presente nel gateway
- TCP/IP stack version, versione del protocollo TCP/IP
- Download docs, è possibile scaricare tutta la documentazione dal sito Adeo Group

Infine, la pagina mostra i dati dell'azienda sviluppatrice. Il prodotto è realizzato dalla Dalcnet Srl (Italy).





10. Menù di configurazione

SGD					
Channels	Channels: elenco completo dei canali con relativo controllo				
BUS					
Bus configuration	Bus Configuration: configurazioni per ogni singolo bus fisico presente sul gateway				
SETTINGS					
Local inputs configuration	Local input configuration: configurazione degli 8 contatti locali				
Network	Network: impostazioni per modifica e gestione indirizzo IP, Netmask e MAC Address				
Login settings	Login settings: impostazioni per la modifica e la gestione di USER e PASSWORD di LOGIN				
Telnet	Telnet: impostazioni per l'abilitazione o disabilitazione del protocollo e tempi di invio				
ARTNet	ARTNET: impostazioni per l'abilitazione o disabilitazione del protocollo				
Firmware update	Firmware Update: modalità di aggiornamento del Firmware del dispositivo				
DIAGNOSTIC					
log	Log: log relativi per ricevere assistenza da remoto				

Log configuration

Log Configuration: impostazioni per gestire i LOG





BUS

11. Channells



Il gateway dispone di una WebApp di supervisione e impostazione di tutti i canali disponibili scegliendo dal menu a comparsa Channels, utilizzabile da qualsiasi dispositivo recente dotato di browser compatibile (vedi sotto).

In Scene possiamo selezionare il numero della scena a cui poi associare in SAVE SCENE lo scenario prestabilito. RECALL SCENE richiama la scena già salvata. Power On è la scena di default che viene richiamata quando manca comunicazione sui bus (es. mancanza di corrente). Attualmente non ancora implementato il controllo completo della "Ruota colore".

Viene visualizzata una finestra con 16 canali visibili di default, si possono scorrere tutti gli altri canali con i pulsanti |< / >|+/- 8 e +/-1. Inoltre, tramite **Number of Sliders** è possibile scegliere quanti canali vedere assieme (non più di 200).

Sempre nel menù a selezione **Display mode** è possibile impostare se gli sliders sono visibili orizzontalmente oppure verticalmente. È possibile muovere tutti i canali con il canale **Master** (Broadcast command).

Sotto ad ogni canale è riportato l'appartenenza o meno ad uno dei tre bus disponibili con relativo offset e range impostato (vedi **Bus Configuration**).

Local input mostrerà se il canale è stato associato ad uno di essi e come è configurato.

Per utilizzare correttamente i servizi e le applicazioni disponibili è necessario utilizzare un browser compatibile con le tecnologie: CSS-3, JS, XHR, CORS, JSON, ArrayBuffer. I browser compatibili sono i seguenti: Microsoft Edge v. 16, Google Chrome v. 66, Mozilla Firefox v. 57, Safari v. 12.1, Opera v. 53 o superiori.





12. Bus Configuration

SGD / Bus / Bus configuration /	Bus 1 e 2 sono relativi alla prima e seconda porta DMX.
Bus 1	Il BUS può essere disabilitato tramite il flag "Mute".
Mute	
	Bus type
Bus type	" Not Set " disabilita il bus.
DMX512 master	
Offset	In genere, viene utilizzata la tipologia DMX512 master.
	Le due uscite possono essere utilizzate per il DMX condividendo lo stesso universo (max 512ch) come
1	fosse un DMX splitter.
Channels range	Offset
512	In questo menù è possibile assegnare un "offset"(minimo 1).
Rue 2	
Dus 2	Channels Range
Mute	Specifica il numero di canali utilizzati.
Bus type	
DMX512 master	
Offset	
1	
Channels range	
512	

Dopo aver modificato le impostazioni cliccare sul pulsante in alto a destra "APPLY" altrimenti le modifiche verranno perse.

Le due uscite DMX possono essere usate come un distributore. Bisogna considerare che su una singola tratta abbiamo al massimo 32 unità, dopodiché potremmo avere un calo di tensione sul bus. Quindi possiamo avere 32 unità DMX per ogni uscita. Per arrivare a 512 unità servirà uno o più distributori.





SETTINGS

13. Local inputs configuration

In questa pagina è possibile abilitare o disabilitare gli 8 ingressi locali. Di Default gli ingressi locali sono disabilitati. Ognuno di essi può avere il controllo del singolo canale (Channel) o della singola scena (Scene).

Local inputs								
Local input 1 mode	Disabled	*	Button + Dimmer	Å V				
Local input 2 mode	Disabled	*	Button + Dimmer	\$				
Local input 3 mode	Disabled	*	Button + Dimmer	÷				

Configurazione dell'ingresso locale come "Channel"

Local input 1 mode	Channel	Å.	Button + Dimmer	*	Channel	1

Impostando l'ingresso locale in Channel è possibile comandare un solo canale fisico dei 512 disponibili.

Tipologia di comportamenti che può avere il pulsante locale:

• Button + Dimmer: collegare all'ingresso locale del gateway un pulsante N.A. Mediante una pressione rapida si passa dallo stato

OFF allo stato ON e viceversa. Con una pressione prolungata del pulsante si può effettuare la dimmerazione del canale selezionato;

• Button: collegare all'ingresso locale del gateway un pulsante N.A. Mediante una pressione rapida si passa dallo stato OFF allo stato ON e viceversa;

• Switch: collegare all'ingresso locale del gateway un interruttore, sensori o altri dispositivi con contatti puliti. Ad interruttore aperto (contatti aperti) lo stato dell'uscita selezionata sarà impostato al valore "0". Ad interruttore chiuso (contatti chiusi) lo stato dell'uscita sarà impostato al valore "255

Cliccare su **Apply** per confermare.

Configurazione dell'ingresso locale come "Scene"

Local input 1 mode	Scene 🗳	÷	Button + Dimmer	÷	Scene	0	RECALL SCENE

Impostando l'ingresso locale in Scene è possibile richiamare le scene precedentemente salvate (vedi pag. 12).

Tipologia di comportamenti che può avere il pulsante locale:

• Button: collegare all'ingresso locale del gateway un pulsante N.A. Mediante una pressione rapida si passa dallo stato OFF allo stato impostato nella scena e viceversa;

• Switch: collegare all'ingresso locale del gateway un interruttore, sensori o altri dispositivi con contatti puliti. Ad interruttore aperto (contatti aperti) lo stato dell'uscita selezionata sarà impostato al valore "0". Ad interruttore chiuso (contatti chiusi) verrà richiamata lo stato delle uscite impostato nella scena.

Cliccare su Apply per confermare.





14. Network

SGD	/	Settings	/	Network	/		
IP Add	fress						
192	.168	8.1.4					
Netma	ask						
255.255.255.0							
Gatew	ay						
192.168.1.1							
MAC Address							
70:B3:D5:1C:F7:EE							

Il gateway utilizza la porta ethernet mediante protocollo IPv4.

L'indirizzo IP di default è: 192.168.1.4

Lo stesso indirizzo andrà inserito in Composer Pro nella sezione Connections/Network

Dopo aver modificato le impostazioni cliccare sul pulsante in alto a destra "**APPLY**" altrimenti le modifiche verranno perse.

15. Login settings

User login	
Username	
user	
Password	
user	
Admin login	
Username	
admin	
Password	
admin	

Dopo aver fatto l'accesso come **ADMIN**, è possibile cambiare username e password dei due utenti cliccando su **Login Settings**.

Dopo aver modificato le impostazioni cliccare sul pulsante in alto a destra "**APPLY**" altrimenti le modifiche verranno perse.

CAMBIO CREDENZIALI

Al primo accesso verrà richiesto di modificare le credenziali di accesso per l'utente admin. Si suggerisce di impostare una nuova password con numeri, lettere maiuscole e minuscole. Non sono consentiti caratteri speciali.

Successivamente, in modalità ADMIN è possibile cambiare username e password dei due utenti cliccando su Login Settings nel menù e inserendo le credenziali desiderate.

Dopo aver fatto il login come user, l'interfaccia web sarà limitata a visualizzare solo la sezione channels







16. Telnet

SGD	/	Settings	/	Telnet	/
Enable	ed				
TCP P	ort				
23 Minim	num	scan time:			
0ms				*	
Maxin	num	scan time:			
1s				\$	

Il gateway dispone di un server Telnet in grado di ricevere e/o trasmettere un universo DMX512A da/per altri dispositivi tramite protocollo TCP, nel nostro caso verso il driver Control4. La comunicazione avviene stabilendo una connessione sulla porta **TCP port 23** (<u>Non variare</u>).

L'intervallo minimo impostabile per l'invio delle stringhe di risposta è definito come

Minimum scan time.

Nel caso in cui non vengano rilevate variazioni, l'intervallo con cui viene inviata periodicamente la stringa è definito con il valore impostato su **Maximum scan time**. Il valore zero disabilita la trasmissione periodica.

<u>I test sono stati condotti sulla base delle impostazioni di default. La variazione potrebbe</u> determinare delle variazioni di comportamento dell'integrazione.

17. ARTNet

SGD	/	Settings	/	ARTNet	/
Enable	ed				
UDP P	ort				
6454	ļ				

Il gateway implementa il protocollo Art-Net 4 ed è utilizzabile come gateway dai principali software e regie luci:

• Art-Net \rightarrow DMX

La porta utilizzata è la UDP 6454.

Dopo aver modificato le impostazioni cliccare sul pulsante in alto a destra "**APPLY**" altrimenti le modifiche verranno perse.





18. Firmware update

SGD	/ Settings / Firmware update /
	SGD Firmware update
	Firmware version: 1.0.33
	Scegli file Nessun file selezionato
	Update now

L'aggiornamento del firmware non è automatico e può essere eseguito solo se si è in possesso del file *.upf fornito attraverso gli appositi canali di Adeo Group.

Da qui basta cliccare **Scegli file** e indicare la posizione del file dentro al vostro sistema. Cliccare su **Update now** e seguire indicazioni inviate da schermo. Al termine comparirà il pulsante di **Reboot.**

Al riavvio cominceranno a lampeggiare i due led di stato laterali **LED 1** e **LED 4** (pag. 7). Se successivamente il dispositivo ritorna a lampeggiare nella modalità standard, l'aggiornamento del firmware non è stato eseguito. Se l'aggiornamento è valido e successivo a quello già caricato rimarrà acceso il LED di destra (LED 4) e successivamente cambierà altre 3 volte su Led diversi.

Dopo l'aggiornamento firmware il dispositivo torna a lampeggiare in modalità standard mentre la pagina web riporterà la nuova versione nelle informazioni.

NON TOGLIERE MAI L'ALIMENTAZIONE DAL GATEWAY FINCHÈ NON È FINITO L'AGGIORNAMENTO.

Al momento della redazione di questo manuale l'ultima versione firmware è:

- Server Gateway DMX
- Dashboard version: 0.0.81
- Firmware version: 1.0.34
- TCP/IP stack version: TCP/IP version 2.1.2

L'ultimo firmware si trova nella cartella scaricabile da <u>https://drivercentral.io/platforms/control4-drivers/lighting/adeo-control-sgdc41-</u> server-gateway-dmx-driver-suite/

O scrivere a info@adeogroup.it





DIAGNOSTIC

19. Log

					CLEAR	APPLY	LOGOUT
SGD / Diagnostic / Log /							
Diagnostic							
SEVERITY LEVEL	VERBOSE LEVEL	MODULE	CODE	SOURCE		DATA	

L'assistenza tecnica può essere effettuata da remoto tramite la pagina web DIAGNOSTIC nella parte di LOG.

Per configurare la parte di diagnostica in base alle richieste dell'assistenza da remoto, selezionare Log Configuration.

20. Log configuration

SGD /	Diagnostic	/	Log configuration	/
Security Lev	/el			
Info			*	
Verbosity Le	evel			
Low			*	

Security Level

Imposta che tipo di informazione si vuole visualizzare sul **Log**: "Info" informazioni sul sistema che non denotano alcun tipo di problema; "Warning" informazioni che denotano il funzionamento corretto del sistema ma che possono intaccarne il funzionamento; "Fault" che provocano un effettivo impatto sul sistema.

Verbosity level

Denota il livello delle informazioni che abbiamo sopra e sono: "Low" livello basso; "Medium" livello medio; "High" livello alto.

Per maggiori info www.adeogroup.it info@adeogroup.it